

Bedienungsanleitung Configuration Tool AE / AEK / ME

Beschreibung des Aufbaus und der Bedienung der Einstellsoftware bei Verwendung der Netzteile COTEK AE / AEK / ME – Serie im Remotebetrieb

Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG

Haimendorfer Str. 52 D-90571 Schwaig Fon +49 (911) 215 372-0 Fax +49 (911) 215 372-99 www.leber-ingenieure.de info@leber-ingenieure.de





Inhaltsverzeichnis

1	Umgang mit dieser Anleitung						
	1.1	Gültigkei	t	5			
	1.2	Symbole	und Kennzeichnungen	6			
2	Sicherhe	eit		7			
	2.1	Persona	l	7			
	2.2	Besonde	re Gefahren	7			
3	Beschre	ibung		8			
	3.1	Funktion	alitäten	8			
	3.2	Automat	ische Funktionen des Konfiguration Tools	9			
4	Hardwa	re		.10			
	4.1	Nötige H	ardware	.10			
	4.2	Ansteue	rplatinen CT	.10			
		4.2.1	CT-201 Einzelbetrieb	.10			
		4.2.2	CT-204 Serieller Betrieb	.11			
		4.2.3	Paralleler Betrieb	.12			
	4.3	Anwendu	ungsbeispiele	.14			
		4.3.1	Einzelnes Netzteil mit RS232	.14			
		4.3.2	Einzelnes Netzteil mit RS485	.15			
		4.3.3	Serieller Betrieb	.16			
		4.3.4	Serieller Betrieb mit 8 Netzteilen	.16			
		4.3.5	Paralleler Betrieb – Current Sharing	.18			
5	Software	e		.19			
	5.1	Vorberei	tungen	.19			
	5.2	Installation					
	5.3	ing des Programmes	.20				
		5.3.1	Adressierung/Geräteauswahl	.21			
		5.3.2	Einstellen der Werte	.22			
		5.3.3	Einschalten des Gerätes	.23			
		5.3.4	Monitoring	.23			
	5.4	Manuelle	e Eingabe von Einzelbefehlen	.24			
		5.4.1	Kommandos	.24			



1 Umgang mit dieser Anleitung

|--|

Abbildungsverzeichnis

Platine CT-201
Platine CT-204
Platine CT-251
Platine CT-551
Aufbau bei Einzelbetrieb mit CT-201
Aufbau bei Einzelbetrieb mit CT-551 und RS48515
Aufbau 4 Netzteile mit CT-204 im seriellen Betrieb
Aufbau 8 Netzteile mit zwei CT-204
Paralleler Betrieb mit Remote Sensing und Current Sharing
Startbildschirm
COM-Port Auswahl
Adressauswahl
Fenster nach erfolgreicher Adressierung21
Geräteeinstellungen
Ein/Ausschalten
Monitoring
Tabelle der Einzelkommandos
Eingabefeld



1 Umgang mit dieser Anleitung

Diese Anleitung ist Teil der Konfigurationssoftware des Configuration Tool für AE / AEK / ME Netzteile von COTEK. In den nachfolgenden Abschnitten Configuration Tool genannt.

Copyright © Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG 2015. All rights reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich erlaubt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall einer Patenterteilung oder eines GM-Eintrags.

- → Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch.
- → Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Machen Sie diese Anleitung dem Bedien- und Wartungspersonal jederzeit zugänglich.
- ➔ Geben Sie diese Anleitung an jeden nachfolgenden Benutzer des Configuration Tools weiter.
- Aktualisieren Sie diese Anleitung bei jeder vom Hersteller erhaltenen Ergänzung.
- ➔ Kennzeichnen Sie Hinweise und nehmen Sie diese in die Benutzerinformationen der jeweiligen Maschine oder Anlage mit auf.

Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden und Folgeschäden, die durch die Nichtbeachtung der Anleitung entstehen.

1.1 Gültigkeit

Das vorliegende Gerätehandbuch entspricht dem technischen Stand des Configuration Tool zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand, sondern dient der Information. Änderungen der Angaben dieses Handbuchs, insbesondere der technischen Daten, der Bedienung bleiben jederzeit vorbehalten. Die Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG behält sich inhaltliche und technische Änderungen gegenüber den Angaben der vorliegenden Bedienungsanleitung vor, ohne dass diese bekannt gemacht werden müssten. Für etwaige Ungenauigkeiten oder unpassenden Angaben kann die Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG nicht verantwortlich gemacht werden, da keine Verpflichtung zur laufenden Aktualisierung dieses Handbuchs besteht.



1.2 Symbole und Kennzeichnungen

Symbol	Bedeutung		
▲ GEFAHR	Gefahren für Personen.		
	Nichtbeachtung führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.		
M WARNUNG	Gefahren für Personen.		
	Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.		
	Gefahren für Personen.		
	Nichtbeachtung kann zu leichten		
	verietzungen funren.		
VORSICHT	Sachschäden.		
I HINWEIS	Hinweise zum Verständnis oder		
	zum Optimieren der Arbeitsabläufe.		
→	Einschrittige Handlungsaufforderung		
V	Voraussetzung einer Handlung		
1.	Mehrschrittige Handlungsanleitung		
2.	➔ Reihenfolge der Schritte		
3	beachten.		



2 Sicherheit

2.1 Personal

- → Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschrift BGV-A3.
- Stellen Sie sicher, dass die folgenden T\u00e4tigkeiten an der Maschine oder Anlage, nur durch eine Elektrofachkraft oder entsprechend geschultes Personal durchgef\u00fchrt werden.
 - Planung
 - Montage
 - Inbetriebnahme
 - Prüfung
 - Wartung
 - Demontage

2.2 Besondere Gefahren

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Spannungen größer als 60 V DC oder 42 V AC auftreten.

- Stellen Sie sicher, dass Arbeiten an und mit den Netzteilen nur von dafür qualifizierten Personen (Elektrofachkraft) durchgeführt werden.
- ➔ Treffen Sie alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, um Berührungsgefahren zu eliminieren.



3 Beschreibung

Die Netzteile der Serie AE, AEK und ME des Herstellers COTEK verfügen über die Möglichkeit der externen Ansteuerung über RS232. Es ist außerdem möglich das Gerät mit RS485 anzusteuern.

Dieses Handbuch beschreibt sowohl den nötigen Hardwareaufbau, als auch die Verwendung der hierfür bereitgestellten Software zur Einstellung und Kontrolle der Netzteile.

Das Configuration-Tool ist eine Software zur Ansteuerung, Konfiguration und zum Monitoring eines Netzteils der Serie AE, AEK oder ME des Herstellers COTEK, welches die erleichterte Bedienung der Netzteile über ein PC Programm ermöglicht.

3.1 Funktionalitäten

Die Netzteile verwenden zur Kommunikation ein UART Interface mit TTL Pegel.

Folgende Operationen können über Remote Control durchgeführt werden:

- Einzelnes ON/OFF (EIN/AUS) mit Status-Rückmeldung
- Globales ON/OFF (EIN/AUS)
- Individuelle Adressierung
- Spannungswert einstellen
- Gesetzten Spannungswert auslesen
- Stromwert einstellen
- Gesetzten Stromwert auslesen
- Aktuelle Werte des Gerätes auslesen: Spannung, Strom, Temperatur
- Rating des Gerätes auslesen
- Auslesen der Status-Flags

Folgende wichtige Status-Flags existieren:

- OVP Shutdown (Over Voltage Protection)
- OLP Shutdown (Over Load Protection)
- OTP Shutdown (Over Temperature Protection)
- FAN Failure
- Hi-Temperature Alarm



3.2 Automatische Funktionen des Konfiguration Tools

Folgende Parameter können durch das Konfiguration Tool automatisch eingestellt werden:

- Einzelnes ON/OFF (EIN/AUS) mit Status-Rückmeldung
- Individuelle Adressierung
- Spannungswert einstellen
- Stromwert einstellen
- Aktuelle Werte des Gerätes auslesen: Spannung, Strom, Temperatur



4 Hardware

4.1 Nötige Hardware

Zur Ansteuerung der Netzteile sind folgende Komponenten nötig:

- Netzteil COTEK AE / AEK / ME Serie
- Ansteuerplatine CT
- Verbindungskabel (COTEK Part no. 47-0124-0001)
- PC oder Laptop mit vorhandenem COM-Port/RS232, USB-zu-RS232-Adapter bzw. USB-zu-RS485-Adapter
- Nullmodem-Kabel

4.2 Ansteuerplatinen CT

4.2.1 CT-201 Einzelbetrieb

Die Platine CT-201 wird zur Ansteuerung eines einzelnen Netzteiles vorgesehen. Sie hat einen RS232 bzw. COM-Port(CN3) und einen Verbindungsstecker(CN1) zur Verbindung mit dem Netzteil.

Es ist nicht möglich mehr als ein Netzteil anzusteuern.



Abb. 1 Platine CT-201



4.2.2 CT-204 Serieller Betrieb

Die Platine CT-204 wird zur Ansteuerung mehrerer Netzteile im seriellen Betrieb verwendet (Spannungsaddierung).

Es können jeweils 4 Netzteile pro Platine angeschlossen werden. Es kann auf bis zu 8 Netzteile, durch eine weitere Platine CT-204, erweitert werden.

Sie hat einen RS232 bzw. COM-Port(CN5) und 4 Verbindungsstecker(CN1 – CN4).

An CN6 kann eine Verbindung zu einer weiteren CT-204 geschaffen werden.



Abb. 2 Platine CT-204



4.2.3 Paralleler Betrieb

```
4.2.3.1
```

CT-251 Paralleler Betrieb Master

Die Platine CT-251 wird als Master zur Ansteuerung im parallelen Betrieb verwendet(Stromaddierung).

Die Platine hat einen RS232 bzw. COM-Port(CN3), einen RS485-Port zur Ansteuerung weiterer Netzteile mit CT-551 und einen Verbindungsstecker(CN1) zum Netzteil.

Es können maximal 8 Netzteile für den parallelen Betrieb angesteuert werden. (1 Master CT-251 und 7 Slaves CT-551)







4.2.3.2 CT-551 Paralleler Betrieb Slave

Die Platine CT-551 wird als Slave zur Ansteuerung im parallelen Betrieb verwendet(Stromaddierung). Zum Betrieb über RS232 ist ein Master CT-251 erforderlich.

Die Platine kann auch zum ansteuern direkt über RS485 genutzt werden.

Die Platine hat einen RS485-Port Input, einen RS485-Port Output zur Ansteuerung weiterer Netzteile mit CT-551 und einen Verbindungsstecker(CN1) zum Netzteil.

Es können maximal 8 Netzteile für den parallelen Betrieb angesteuert werden. (1 Master CT-251 und 7 Slaves CT-551)







4.3 Anwendungsbeispiele

4.3.1 Einzelnes Netzteil mit RS232

Zum Anschluss eines einzelnen Netzteils ist die Platine CT-201 vorgesehen.







4.3.2 Einzelnes Netzteil mit RS485

Zum Anschluss eines einzelnen Netzteils mit RS485 ist eine Platine CT-551 notwendig.

Außerdem muss die Möglichkeit der Übertragung über RS485 geschaffen werden. Hierfür gibt es beispielsweise USB-zu-RS485-Adapter käuflich zu erwerben.



CT-551

Abb. 6 Aufbau bei Einzelbetrieb mit CT-551 und RS485



4.3.3 Serieller Betrieb

Zum seriellen Anschluss (Spannungsaddierung) ist die Platine CT-204 vorgesehen.



Abb. 7 Aufbau 4 Netzteile mit CT-204 im seriellen Betrieb

VORSICHT

Die maximale Spannung darf 500V nicht überschreiten!!!

4.3.4 Serieller Betrieb mit 8 Netzteilen

Zum seriellen Betrieb mit mehr als 4 Netzteilen wird eine weitere Platine CT-204 benötigt.

Hier ist der Aufbau mit 8 Netzteilen und zwei CT-204 als Anwendungsbeispiel ausgeführt.

Die Platinen werden zur Kommunikation am Stecker CN6 miteinander verbunden.

VORSICHT

Die maximale Spannung darf 500V nicht überschreiten!!!



4 Hardware



Abb. 8 Aufbau 8 Netzteile mit zwei CT-204



4.3.5 Paralleler Betrieb – Current Sharing

Zum parallelen Betrieb sind die Platine CT-251 als Master mit einer RS232 und einer RS485 Schnittstelle und für jedes weitere Netzteil die Platinen CT-551 als Slave mit zwei RS485 Schnittstelle vorgesehen.

Vom PC wird mit dem Master über die RS232 Schnittstelle kommuniziert. Dieser leitet die Daten über RS485 an die Slaves weiter.

Auf der letzten Platine muss der Jumper J1 kurzgeschlossen werden.



*Last control board J1 need short



Zum Remote Sensing ist am Steckverbinder CN2 eine Verbindung zwischen den Platinen herzustellen. Wie in Abb. 8 erkennbar, muss CN2 Pin3 (PAR) an allen Platinen verdrahtet werden. Außerdem müssen die Sense Pins S- (CN2 Pin4) und S- (CN2 Pin5) jeweils an jeder Platine zu verdrahten und zum Verbraucher(Load) geführt werden.

VORSICHT

Hierbei ist besonders auf die richtige Polung zu achten!!!



5 Software

Die Nachfolgende Anleitung bezieht sich auf die Software ab der Version 1.1 des COTEK ConfigTools.

5.1 Vorbereitungen

Zur Bedienung muss der PC über RS232 bzw. COM-Port mit der Steuerplatine verbunden sein. Die Hardware sollte wie im Kapitel 4 beschrieben aufgebaut sein.

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind und der Treiber des verwendeten COM-Port korrekt installiert ist.

Wird das Gerät über RS232-Schnittstelle angesteuert befindet es sich im Remote-Betrieb.

Die Netzteile sollten bei Remote-Betrieb auf den nominalen Spannungswert eingestellt sein, eine Spannungserhöhung kann falls nötig über die Software eingestellt werden.

5.2 Installation

Führen Sie die Setup.exe des ConfigTools aus um den Installer aufzurufen. Installieren Sie das Programm nun mit Hilfe des Installers.



5.3 Ausführung des Programmes

Führen sie das Programm "Cotek ConfigTool.exe" aus.

Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, das wie folgt aussieht:

🕅 Cotek U	I					-		Х
Port Konfig	uration		Allgemeine Informationen					
Port: Adresse: 0	Verbindung herstellen	 ✓ Liste aktualisieren ✓ 			Hersteller: Modell: Ausgangsspannung: Revision: Fertigungsdatum: Seriennummer: Fertigungsland:			
Senden								
Spannung: Strom:	Werte auslesen	V A	Ein-/Ausschalten: Fernsteuerung:	Einschalten Einschalten	•			
Status								
Spannung: Strom: Temperatur Einz	- - r: - zeln abfragen	Überspannung: - Überstrom: - Übertemperatur: - Überwachung starten	Lüfterfehler: AUX/SMPS-Fehle Hochtemperatur	- r: - -Alarm: -	AC-Eingang aus: - AC-Eingang Fehler: -			
Abfrage								
Typ: *IDN? Log	· · · · · ·	Parameter:	Abfragen				Log lös	chen

Abb. 10 Startbildschirm

Jetzt kann der entsprechende COM-Port ausgewählt werden.

Port Konfiguration						
Port:	~	Liste aktualisieren				
Adresse:	COM1					
	Verbindung herstellen					





5.3.1 Adressierung/Geräteauswahl

Jetzt wählt man die Adresse des Gerätes mit dem Dropdown-Menü "Adresse", welches nach der Auswahl mit Connect/Verbinden angesteuert wird.

Port Konfiguration							
Port:	×	Liste aktualisieren					
Adresse:	0 🗸						
	0						
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
Senden	6						
	7 Werte auslesen						

Abb. 12 Adressauswahl

Ist das Gerät korrekt angeschlossen und konnte adressiert werden, wird der aktuelle "Power Status" angezeigt.

🔯 Cotek Ul	I					-		\times
Port Konfig	uration			Allgemeine Informat	tionen			
Port: COM3 Liste aktualisieren Adresse: 0 Verbindung herstellen					Hersteller: Modell: Ausgangsspannung: Revision: Fertigungsdatum: Seriennummer: Fertigungsland:	COTEK, AE-800, 36V0 V1.0 11192012 SH81280111-00003 CHINA	1	
Senden								
Spannung: Strom:	Werte auslesen 36.0 23.3 Werte setzen) V 3 A	Ein-/Ausschalten: Fernsteuerung:	Einschalten Einschalten	•			
Status			1.00 (11)		10.5			
Spannung: Strom:	- Ubi	rspannung: - rstrom: -	AUX/SMPS-Feble	-	AC-Eingang aus: AC-Eingang Fehler:			
Temperatur	: - Üb	rtemperatur: -	Hochtemperatur	-Alarm: -	The Engling Fernen			
Einz	eln abfragen Üb	rwachung starten						
Abfrage								
Typ: *IDN? Log	∨ Pa	ameter:	Abfragen				Log löso	:hen

Abb. 13 Fenster nach erfolgreicher Adressierung



Unter Senden werden die maximal einstellbaren Werte angezeigt.

5.3.2 Einstellen der Werte

Zur Einstellung der Werte sind die Felder "Spannung"(in V) und "Strom"(in A), hier kann der Wert in Form von Beispielsweise 12 oder 12.34 eingegeben werden.

- Werte auslesen: liest die aktuell gesetzten Werte aus
- Spannung: zu setzender Spannungswert
- Strom: zu setzender Strom
- Werte setzen: stellt die Werte ein
- Fernsteuerung: gibt das Setzen von Werten frei

"Fernsteuerung" muss eingeschalten werden -> leuchtet grün.

Jetzt können die einzustellenden Werte eingegeben werden. Mit dem Button "Werte setzen" werden die in den Feldern eingegebenen Werte gesetzt.

Senden					
	Werte auslesen				
Spannung:	36.00	v	Ein-/Ausschalten:	Einschalten	
Strom:	5.00	Α	Fernsteuerung:	Ausschalten	
	Werte setzen				

Abb. 14 Geräteeinstellungen

Ist das Gerät eingeschaltet, können die Werte direkt im Betrieb über den Button "Werte setzen" eingestellt werden.

Der Button "Werte auslesen" zeigt die aktuell gesetzten Werte an. Falls noch keine Werte gesetzt wurden, die maximal einstellbaren Werte.

Alle Einstellungen bleiben erhalten, solange das Gerät am Netz angeschlossen ist – auch bei verlassen der Benutzeroberfläche oder Anmeldung an anderen Geräten.



5.3.3 Einschalten des Gerätes

Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes ist ein Button "Ein-/Ausschalten" im Bereich "Senden" vorgesehen.

Lämpchen:

- Schwarz: Gerät nicht verfügbar
- Rot: Gerät AUS
- Grün: Gerät EIN

Senden		
	Werte auslesen	
Spannung:	12.00	0 V Ein-/Ausschalten: Ausschalten
Strom:	5.00	0 A Fernsteuerung: Ausschalten 🥮
	Werte setzen	

Abb. 15 Ein/Ausschalten

Wird das Gerät neu ans Netz gebracht, sind die voreingestellten Werte U = 0V, I = 0A

Damit das Netzteil die gewünschte Spannung bzw. Strom ausgibt, müssen immer zuerst die entsprechenden Werte gesetzt werden.

5.3.4 Monitoring

Das Programm bietet zur Überwachung der Spannungs- und Stromwerte sowie der Temperatur die Option des Monitoring.

Hierfür befindet sich der Bereich "Status" im Fenster. Unterhalb davon sind in den Textfeldern die aktuell ausgelesenen Werte zu sehen.

- Spannung in V: aktuelle Ausgangsspannung am Netzteil
- Strom in A: aktueller Ausgangsstrom am Netzteil
- Temperatur in °C: aktuelle Temperatur im Netzteil

Überwachung starten:automatische Überwachungsfunktion aktivierenEinzeln abfragen:einmaliges abfragen der Werte

Status 36.37V 0 AC-Eingang aus: 0 Spannung: Überspannung: 0 Lüfterfehler: Strom: 0.00A Überstrom: 0 AUX/SMPS-Fehler: 0 AC-Eingang Fehler: 0 31°C Hochtemperatur-Alarm: 0 Temperatur: Übertemperatur: 0 Einzeln abfragen Überwachung stoppen

Abb. 16 Monitoring



5.4 Manuelle Eingabe von Einzelbefehlen

Das Tool bietet auch die Möglichkeit der Eingabe von Einzelbefehlen. Es werden alle Kommandos aus dem "Communication protocol User's Manual" von COTEK akzeptiert.

5.4.1 Kommandos

Folgende Kommandos sind verfügbar:

Kommando	Wertebereich	Beschreibung	
ADDS	07	Geräte Adressierung	
GLOB <wert></wert>	0, 1	Globales AN/AUS	
POWER <wert></wert>	0, 1, 2	Power AN/AUS und Statusabfrage	
SV <wert></wert>	0.00 Umax	Setze Spannungswert	
SI <wert></wert>	0.00 Imax	Setze Stromwert	
SV?	-	Gebe gesetzten U- wert zurück	
SI?	-	Gebe gesetzten I- wert zurück	
RV?	-	Gebe aktuellen U- Wert zurück	
RI?	-	Gebe aktuellen I- Wert zurück	
RT?	-	Gebe aktuellen Temp-Wert zurück	
REMS <wert></wert>	0, 1, 2	Betriebsmodus ändern, abfragen	
STUS <wert></wert>	0, 1	Gebe Status Informations-Flags	
INFO <wert></wert>	0 6	Gebe Geräte- Information zurück	
RATE?	-	Gibt Rating des Netzteils zurück	
DEVI?	-	Gibt Adresse und Name zurück	

Abb. 17 Tabelle der Einzelkommandos



5.4.2 Eingabe von Einzelbefehlen

Im Bereich "Abfrage" können die Kommandos aus der Tabelle in 5.4.1 eingegeben werden.

Abfrage						
Typ: SI? V Parameter: Abfragen	Log löschen					
Log						
DEVI?> 00:COTEK, AE Series, R005.1245.1						
SV?> 36.00V						
SI?> 23.33A						
SI 10>						
SI?> 10.00A						

Abb. 18 Eingabefeld

Im Log Bereich wird die History der eingegebenen Kommandos angezeigt.

Ein Befehl der außerhalb des einstellbaren Wertebereiches ist wird einfach kommentarlos ignoriert.